



CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

SERIE:
PICO BOIS

FORMATO NOMINALE:
7x49 PARQUET IN LEGNO DI ROVERE PRE-VERNICIATO

DESTINAZIONE D'USO:
pavimento
rivestimento
interno

CONSIGLI DI POSA:

Il sottofondo deve essere idoneo per ricevere il parquet di legno e quindi il massetto o caldana dovrà essere ben consolidato e non polveroso.

Nel caso di posa su massetto riscaldato si rende obbligatorio eseguire uno shock termico.

Il massetto pronto per la posa dovrà avere una umidità residua non superiore a 1,8%.

L'umidità ambientale ideale per la posa non deve superare il 60% e la temperatura all'interno del fabbricato superiore ai 15° C.

COLLANTE CONSIGLIATO:

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente per la posa di parquet tipo ULTRABOND P913 2K PLUS della Mapei o prodotti equivalenti.

MANUTENZIONE DEL PARQUET:

Per preservare l'effetto estetico del parquet si consiglia di mantenere una umidità relativa all'interno dell'abitazione compresa tra il 40% ed il 60%.

CONSIGLI DI PULIZIA ORDINARIA:

Normalmente è sufficiente pulire con un panno umido e detersivo neutro (evitare l'uso di alcool e ammoniaca) oppure prodotti specifici come Ultracoat CLEANER della Mapei o prodotti equivalenti.



CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

SERIE:
PICO BOIS

TAMAÑO NOMINAL:
7x49 PARQUET DE MADERA DE ROBLE PREBARNIZADO

USO:
pavimento
revestimiento
interior

CONSEJOS DE COLOCACIÓN:

El soporte debe ser adecuado para recibir el parquet de madera, por lo que la solera o losa debe estar bien consolidada y sin polvo.

En el caso de montaje sobre suelo radiante, es obligatorio someterlo a un choque térmico.

La solera lista para recibir el suelo debe tener un contenido de humedad residual no superior al 1,8 %.

La humedad ambiental ideal para la instalación no debe superar el 60 % y la temperatura en el interior del edificio debe ser superior a 15 °C.

ADHESIVO RECOMENDADO:

Adhesivo bicomponentes epoxi-poliuretano para la colocación de parquet, por ejemplo ULTRABOND P913 2K PLUS de Mapei o productos equivalentes.

MANTENIMIENTO DEL PARQUET:

Para conservar el aspecto estético del parquet, es aconsejable mantener en el interior de la vivienda una humedad relativa entre 40 % y 60 %.

CONSEJOS DE LIMPIEZA ORDINARIA:

Normalmente es suficiente limpiar con un paño húmedo y limpiador neutro (evitar el uso de alcohol y amoníaco) o productos específicos como Ultracoat CLEANER de Mapei o productos equivalentes.



CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

SERIE:

PICO BOIS

FORMAT NOMINAL :

7X49 PARQUET EN BOIS DE CHENE PRE-VERNIS

DESTINATION D'USAGE :

sol
revêtement
intérieur

CONSEILS DE POSE :

Le fond doit être apte à recevoir le parquet en bois et donc la chape ou la sous-chape devra être bien consolidée et non poussiéreuse.

Dans le cas d'une pose sur chape chauffée, il est obligatoire d'effectuer un choc thermique.

La chape prête pour la pose devra avoir une humidité résiduelle ne dépassant pas 1,8%.

L'humidité environnante idéale pour la pose ne doit pas dépasser 60% et la température à l'intérieur du bâtiment doit être supérieure à 15° C.

COLLE CONSEILLÉE :

Adhésif époxy-polyuréthane bicomposant pour la pose de parquet de type ULTRABOND P913 2K PLUS de la Mapei ou des produits équivalents.

ENTRETIEN DU PARQUET :

Afin de préserver l'effet esthétique du parquet, il est conseillé de maintenir une humidité relative à l'intérieur de l'habitation comprise entre 40% et 60%.

CONSEILS DE NETTOYAGE DE ROUTINE :

Normalement, il suffit de nettoyer avec un chiffon humide et un détergent neutre (éviter l'utilisation d'alcool et d'ammoniaque) ou de produits spécifiques tels que Ultracoat CLEANER de Mapei ou des produits équivalents.



LAYING AND MAINTENANCE ADVICE

SERIES:

PICO BOIS

NOMINAL SIZE:

7x49 PRE-PAINTED OAK WOOD FLOORING

USE:

floors
wall covering
indoor

LAYING ADVICE:

The underfloor must be suitable for laying wood flooring and so the screed must be solid and not dusty.

When laying on heated screed, a thermal shock treatment is essential.

The screed ready for laying must have a residual humidity of max. 1.8%.

The ideal environmental humidity for laying must not exceed 60% and the indoor temperature in the building greater than 15° C.

RECOMMENDED GLUE:

Two-product epoxy-polyurethane adhesive for wood floor laying e.g., Mapei ULTRABOND P913 2K PLUS or equivalent.

WOOD FLOORING MAINTENANCE:

To preserve the visual appearance of wood flooring, it is advisable to maintain a relative humidity inside the home between 40% and 60%.

ROUTINE CLEANING ADVICE:

It is usually sufficient to clean with a damp cloth and neutral detergent (do not use alcohol or ammonia) or specific products such as Mapei Ultracoat CLEANER or equivalent.



VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

SERIE:
PICO BOIS

NENNFORMAT:
7x49 PARKETT AUS EICHENHOLZ, VORLACKIERT

VERWENDUNGSZWECK
Bodenbelag
Wandverkleidung
Innenbereiche

VERLEGEHINWEISE:

Der Untergrund muss für das Verlegen von Holzparkett geeignet sein, das heißt, der Estrich muss gut gefestigt sein und staubfrei sein.

Im Fall des Verlegens auf beheiztem Estrich ist es obligatorisch, das Aufheizprotokoll zu befolgen. Der zum Verlegen bereite Estrich muss eine Restfeuchtigkeit aufweisen, die nicht über 1,8 % liegen darf.

Die ideale Umgebungsfeuchtigkeit zum Verlegen darf 60 % nicht überschreiten und die Temperatur im Gebäudeinneren muss über 15 °C liegen.

EMPFOHLENER KLEBER:

Epoxy-Polyurethan-Zweikomponentenkleber zum Verlegen von Parkett des Typs ULTRABOND P913 2K PLUS von Mapei oder gleichwertige Produkte.

PFLEGE DES PARKETTS:

Um die ästhetische Wirkung des Parketts beizubehalten, wird empfohlen, die relative Feuchtigkeit in der Wohnung zwischen 40 % und 60 % zu halten.

TIPPS FÜR DIE REGELMÄSSIGE REINIGUNG:

Normalerweise ist es ausreichend, ihn mit einem feuchten Tuch und Neutralreiniger (die Verwendung von Alkohol und Ammoniak vermeiden) oder spezifischen Produkten wie Ultracoat CLEANER von Mapei oder gleichwertigen Produkten zu reinigen.