VERLEGEHINWEISE

DIN BY KONSTANTIN GRCIC

Mutina

Prüfen Sie, ob die Oberflächen vollkommen eben sind. Vergewissern Sie sich auch, dass die Ecken und Kanten der Strukturen korrekt abgeschrägt sind, damit sie zu den Formteilen passen.

Mutina

Prüfen Sie vor der Verlegung die Maße aller Fliesenbestandteile und versuchen Sie, eventuelle Unterschiede zwischen dem Untergrund und den Formteilen auszugleichen und harmonisch aufzuteilen.

Mutina

Verlegen Sie die Fliesen trocken, ohne Kleber zu verwenden.
Achten Sie auf die Stärke des Klebers.

Achten Sie darauf, dass die Fugen gut ausgeglichen werden und teilen Sie sie gegebenenfalls auf.
Bevor Sie mit der eigentlichen Verlegung beginnen, sollten Sie sich vergewissern, dass die Fliesen den gewünschten ästhetischen Effekt erzielt haben.

Mutina

Tragen Sie den Kleber mit einer 5-mm-Zahnspachtel auf, auch an den Ecken und Kanten. Tragen Sie den Kleber auf alle zu montierenden Teile auf.
Die verwendete Menge muss eine Anpassung der Stärke und Aufteilung der Fugen ermöglichen.

Fahren Sie mit der Verlegung fort, wobei Sie immer eine doppelte Verteilung vornehmen und darauf achten, dass alle Fugen ausgerichtet sind.

Verfugen Sie mit einem Fugenmörtel Ihrer Wahl, wobei Sie darauf achten müssen, alle Fugen zu füllen.

Mit Wasser oder mit für den gewählten Fugenmörtel geeigneten Produkten abwaschen, wobei die im technischen Datenblatt des verwendeten Produkts angegebenen Vorschriften strikt einzuhalten sind.

Mutina

mutina.it

Follow us on