CONSIGLI DI POSA

DIN BY KONSTANTIN GRCIC

Mutina

Verificare che le superfici siano perfettamente piane. Inoltre, assicurarsi che angoli e spigoli di eventuali strutture siano correttamente smussati per adattarsi ai pezzi speciali.

Mutina

Prima della posa, verificare le dimensioni di tutti i componenti della piastrellatura cercando di compensare e suddividere in modo armonico eventuali differenze tra fondi e pezzi speciali.

Mutina

Comporre la piastrellatura a secco, senza utilizzare la colla.
Ricordarsi di considerare gli spessori dell'adesivo.

Armonizzare adeguatamente la fuga, suddividendola dove necessario.
Prima di procedere con la posa vera e propria, accertarsi che
la piastrellatura abbia raggiunto l'effetto estetico desiderato.

Mutina

Applicare l'adesivo con una spatola dentata da 5 mm, anche su spigoli e angoli. Applicare l'adesivo su tutti i pezzi che si andranno a installare. La quantità impiegata deve consentire di aggiustare lo spessore e suddividere le fughe.

Mutina

Proseguire con la posa effettuando sempre una doppia spalmatura
e avendo cura di allineare tutte le fughe.

Mutina

Stuccare con un fugante a scelta, avendo cura di riempire tutte le fughe.

Lavare con acqua o con prodotti idonei al fugante scelto, rispettando rigorosamente le prescrizioni indicate nella scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Mutina

mutina.it

Follow us on