# VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

## SERIE:
DIN

## NENNFORMAT:
15x15 cm Keramik glasiert
7,4x15 cm Keramik glasiert
7,4x7,4 cm Keramik glasiert auf Netz
3,6x7,4 cm Keramik glasiert auf Netz

## VERWENDUNGSZWECK
Bodenbelag
Wandverkleidung
Innenbereiche

## VERLEGEHINWEISE:
Untergrund muss eine ausreichende Stabilität aufweisen außerdem muss die Oberfläche trocken sowie frei von haftungsmindernden Stoffen wie Öl, Staub, Wachs, Trennmittel, Ausblühungen und Sinterschichten sein.
Auf absolut ebene Wände und Böden verlegen. Radien und Ecken des Untergrundes anpassen.
Mit einer Zahnkelle eine ausreichende Menge Klebstoff auftragen, um die Grundfliesen und Formteile richtig zu verkleben.

**Wichtig !**

Aufgrund der herstellungsbedingten Eigenschaften der Serie ist es sehr empfehlenswert, vor dem endgültigen verkleben die verschiedene Teile (Grundfliesen und Formstücke) trocken zu verlegen, um die richtige Positionierung aller Teile zu prüfen und einen passenden Fliesenspiegel durch eine sorgfältige Aufteilung und Anpassung der Fugenbreite zu erzielen.

## EMPFOHLENER KLEBER:
Als Kleber für Feinsteinzeug keinen Schnellkleber verwenden, um die Anordnung der Blätter zu erleichtern.

## EMPFOHLENE FUGE:
Die Blätter anordnen so, damit die in dem Blatt integrierten Fugen berücksichtigt werden.

## EMPFOHLENE FUGENMITTEL:
MÖRTEL: Jeweils 0,5 $m^2$ verfugen und dann mit sauberem Wasser gut reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig trocknet sind.
Epoxyfugenmasse: Jeweils 0,5 $m^2$ verfugen und dann mit sauberem Wasser gut reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig trocknet sind.

Ceramiche Mutina Spa
Via del Crociale 25
41042 Fiorano, MO Italia
T +39 0536 812800
F +39 0536 812808
C.F. / P.I. 00336880364
mutina.it

## HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:

MÖRTEL: Gepufferte Säure (z.B. DETERDEK PRO von FILA oder ähnliche). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 2-3 Minuten warten, dann eine weiße Bürste vom Typ Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

Epoxid Fugelmittel: Reinigungsmittel auf alkalisches Basis (z. B.FILA CR10 von FILA). FILA CR10: rein verwenden, wirkenlassen fuer ca. 30 Minuten und mit den gruenen scotch brite tief reinigen.

SILIKON: Lösungsmittel fuer Silikon (z.B. FILA ZERO SIL). Zu giessen direkt auf die Flecke, 20 Minuten Wartezeit und immer durch die Verwendung von scotch brite tief Drueck machen um die Flecke zu entsorgen.

FARBE: Normalerweise wird sie mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.

ROST: Entferner gegen Rost (z.B. FILA NO RUST). Direkt auf die Flecke verwenden, etwa 15 Minuten wirken lassen, den Rueckstand entfernen und tief spuelen.

Ceramiche Mutina Spa
Via del Crociale 25
41042 Fiorano, MO Italia
T +39 0536 812800
F +39 0536 812808
C.F. / P.I. 00336880364
mutina.it