CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN

DIN BY KONSTANTIN GRCIC

Mutina

Comprobar que las superficies sean perfectamente planas. Asegurarse, además, de que las esquinas y los cantos de las estructuras estén biselados correctamente para adaptarse a las piezas especiales.

Mutina

Antes de la colocación, comprobar las dimensiones de todos los componentes del alicatado, tratando de compensar y distribuir armoniosamente las posibles diferencias entre los azulejos de fondo y las piezas especiales.

Mutina

Componer el alicatado en seco, sin usar el adhesivo.
No olvidarse de tener en cuenta los espesores del adhesivo.

Mutina

Hacer que la junta resulte armoniosa, distribuyéndola donde sea necesario.
Antes de proceder a la colocación propiamente dicha, asegurarse de que
se ha obtenido con el alicatado el efecto estético deseado.

Mutina

Aplicar el adhesivo con una llana dentada de 5 mm, incluidos los cantos y las esquinas. Aplicar el adhesivo en todas las piezas a instalar.
Utilizar una cantidad que permita ajustar el espesor y distribuir las juntas.

Mutina

Continuar la colocación realizando siempre un doble extendido y teniendo cuidado de alinear todas las juntas.

Mutina

Efectuar el rejuntado con el producto elegido, con cuidado de rellenar todas las juntas.

Limpiar con agua o con artículos adecuados para el producto de rejuntado elegido, respetando estrictamente las prescripciones indicadas en la ficha técnica del producto utilizado.

Mutina

mutina.it

Follow us on