CONSEILS DE POSE

DIN BY KONSTANTIN GRCIC

Mutina

Vérifier que les surfaces sont parfaitement planes. Également, s'assurer que les coins et les bords d'éventuelles structures soient correctement biseautés pour s'adapter aux pièces spéciales.

Mutina

Avant la pose, vérifier les dimensions de l'ensemble des composants du carrelage en cherchant à compenser et à répartir de manière harmonieuse d'éventuelles différences entre les fonds et les pièces spéciales.

Mutina

Composer le carrelage à sec, sans utiliser la colle.
Se souvenir de tenir compte des épaisseurs de l'adhésif.

Harmoniser correctement le joint, en le répartissant si nécessaire.
Avant de procéder à la pose proprement dite, s'assurer que le carrelage a atteint l'effet esthétique désiré.

Mutina

Appliquer l'adhésif avec une spatule dentée de 5 mm, y compris sur les bords et les angles. Appliquer l'adhésif sur l'ensemble des pièces qui seront installées.
La quantité employée doit permettre d'ajuster l'épaisseur et de répartir les joints.

Poursuivre la pose en effectuant toujours une double encollage
et en prenant soin d’aligner tous les joints.

Mastiquer avec un mortier de jointoyage de votre choix, en prenant soin de remplir tous les joints.

Laver à l'eau ou avec des produits adaptés au mortier de jointoyage choisi, en respectant scrupuleusement les prescriptions indiquées sur la fiche technique du produit utilisé.

Mutina

mutina.it

Follow us on